



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement. S'il est endommagé, faites le obligatoirement réparer par nos services.
- Cet appareil n'est pas étanche, et le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation en milieu humide.

## AVERTISSEMENT

- L'utilisation de pile déchargée engagerait exclusivement la responsabilité de l'utilisateur qui serait seul recherché en cas de dommage(s) de toute(s) nature(s) causé(s) aux bien(s) et/ou personne(s).
- Une utilisation autre que celle notée dans cette notice décharge le fabricant.

## SAV

- Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange, autres que ceux fournis par notre enseigne.
- Toute intervention autre que le nettoyage par le client doit être effectuée par notre enseigne.

## MISE EN SERVICE - ON/OFF

Après avoir vérifié le bon état de votre pile (CR123A rechargeable de 3.7v), placez-la simplement dans son support pour démarrer votre produit. Pour éteindre le produit, il vous suffit de retirer la pile.

### ATTENTION !

Une batterie insérée dans le mauvais sens aurait pour conséquence la destruction du produit (non pris en garantie).

## RÉGLAGES DE JEU

Avant de rentrer dans les détails, sachez que le système mémorise les options de jeu, et ceci, même si le produit est mis hors tension. Vous n'aurez donc pas à régler votre appareil à chaque partie (sauf si changement de paramètre de jeu bien entendu).

### MENU DE RÉGLAGE

Pour entrer dans le menu de réglage :

- Retirer la pile
- Presser et maintenir le bouton poussoir enfoncé
- Tout en gardant le bouton enfoncé, insérez la pile

Vous arrivez à présent dans le menu de réglage vous permettant de définir les paramètres suivant :

- Activation ou non du buzzer
- Temps maximal de décompte

Sachez que quelques secondes d'inactivité auront pour effet de valider le paramètre.

### ACTIVATION DU BUZZER :

En pressant le bouton vous activez (led verte ON) / désactivez (led rouge ON) le buzzer.

Au bout de 2 secondes d'inactivité, le paramètre est enregistré et la led allumée clignote rapidement une dizaine de fois. Vous arrivez au réglage suivant.

### TEMPS MAXIMAL DE DÉCOMPTE :

En pressant le bouton vous augmentez la valeur de 15 min. Sans pression de votre part, le décompte sera alors infini.

Le temps maximum paramétrable est de 4h.

A chaque pression sur le bouton, vous notez que la LED réagit. Vous pourrez ainsi observer 2 couleurs (rouge et vert) indiquant :

- ajout de "quart d'heure" en rouge
- ajout d' "heure" en vert

Au démarrage du réglage, aucun flash n'est émis, ce qui signifie qu'aucune valeur de décompte n'est rentrée. Si vous souhaitez un décompte infini, le toucher à rien jusqu'au lancement du jeu (attente de 5s).

Si pendant le paramétrage vous pressez 1 fois le bouton, vous notez qu'un flash rouge est émis. Ce retour visuel vous indique que vous avez réglé 1 x 15 minutes de décompte.

Prenons l'exemple où vous souhaitez régler 45 minutes de décompte. Vous allez donc presser 3x sur le bouton et vous obtiendrez en réponse 3 flashes rouges vous indiquant que la valeur est défini sur 3 x 15 minutes.

Prenons à présent l'exemple d'un paramètre défini sur 1h30min, soit 6 x 15 minutes. Vous allez donc presser 6 fois le bouton et obtiendrez en retour 1 flash vert et 2 flash rouges.

- 1 flash vert = 1h
- 2 flash rouge = 2x 15min

Ceci fait bien un total d'1h30 de jeu.

Vous l'avez compris, si vous pressez le bouton à plusieurs reprises et que vous obtenez 2 flashes verts et 3 flashes rouges, vous avez réglé le décompte maxi sur :

- 2 flashes verts = 2x 1h = 2h
- 3 flashes rouges = 3x 15min = 45min

Soit un total de 2h45min

Une fois la valeur de temps d'armement définie, patienter 5s, jusqu'à ce que le paramètre soit enregistré.

FÉLICITATION, VOTRE MODULE DE JEU EST À PRÉSENT PARAMÉTRÉ !

Comme expliqué précédemment, à chaque redémarrage du produit, ce dernier utilisera le dernier paramètre enregistré.

Vous pouvez, bien entendu, à tout moment le redéfinir en relançant le menu de réglage.

## UNE FOIS LE JEU LANCÉ...

### ACTIVATION DU DÉCOMPTE

A l'insertion de la pile, la led clignote de la sorte :

- Vert
- Rouge
- Vert
- Rouge...

et est en attente de l'utilisateur pour l'armement du décompte.

### ARMEMENT DU DÉCOMPTE

En pressant et maintenant le bouton lors d'un flash vert, vous allez lancer un jeu facile tandis qu'en pressant lors d'un flash rouge, vous allez augmenter la difficulté.

Une fois le bouton pressé, vous remarquez une séquence sonore indiquant que vous êtes en train d'armer le système. Dès que le module n'émet plus de son, vous pouvez relâcher le bouton qui servira à présent à désarmer l'engin.

### DÉSAMORÇAGE DU SYSTÈME

Il existe 3 manières pour désarmer l'objectif mais ce qu'il faut retenir en priorité c'est que votre action devra avoir lieu lorsque la LED verte est allumée. Si vous opérez lorsque la LED rouge est allumée, le buzzer retentira indiquant que l'objectif est un échec.

### COMMENT DÉSARMER ?

- En appuyant sur le bouton
- En déconnectant le/les câbles
- En coupant les câbles

## NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- L'appareil ne doit en aucun cas être immergé.
- Si vous le nettoyez à l'aide d'une éponge humide, retirez toute batterie et veillez à bien sécher l'ensemble avant de le réutiliser.

Veillez également à ne pas frotter avec le côté abrasif de l'éponge afin d'éviter les risques de rayures sur le produit.

## CA NE FONCTIONNE PAS ?

<ul style="list-style-type: none"><li>• J'insère la batterie mais l'appareil ne démarre pas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier la tension de la batterie (3.7v et non 3v)</li><li>• Vérifier la polarité de la batterie (+ / -).</li><li>• Vérifier le bon état de la batterie.</li><li>• Vérifier les soudures du support de pile sur la carte électronique.</li><li>• Vérifier l'état de la puce centrale, si celle-ci semble perforée ou sens le brûler, vous avez grillé le composant en insérant la batterie dans le mauvais sens.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Une led ne s'allume pas.</li><li>• Le Buzzer ne sonne pas même avec le réglage défini correctement.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retour atelier My Airsoft Game</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Les réglages ne semblent pas s'enregistrer</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier la tension de la batterie (3.7v et non 3v)</li><li>• Si le premier point n'est pas satisfaisant, retour atelier My Airsoft Game</li></ul>

Pour toute question ou renseignement complémentaire, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante :

[Contact@MyAirsoftGame.com](mailto:Contact@MyAirsoftGame.com)

Ou pour un meilleur suivi, nous contacter directement depuis votre compte client sur notre boutique

[www.MyAirsoftGame.com](http://www.MyAirsoftGame.com)

## DES IDÉES ?

Vous avez des idées ? Vous aimeriez les voir réalisées ? N'hésitez pas à nous en parler !



### My Airsoft Game

SIRET : 823 618 798 00016

109, Chemin du Champ Pequyan  
74 370 ANNECY - FRANCE

[Contact@MyAirsoftGame.com](mailto:Contact@MyAirsoftGame.com)

+337 81 21 78 45

